

## Ellenőrző szerviz



### FIGYELEM!

**Dízel-részecskeszűrővel felszerelt, ill. utólag beépített gépkocsiknál a motorolajat feltétlenül a -VW 507 00- szabvány szerint kell használni.**

Időszak	Műveletek	Oldal
12 havonta/15 000 km-enként	Terjedelem X/XX pozíciók nélkül (1999. modellévig -X-bezárólag)	
12 havonta/15 000 km-enként	Olajcsere szerviz (a következő modellévtől: 2000 -Y-)	→ fejezet
minden 30 000 km	Terület 12 havonta X - pozíciókkal bezárólag	
minden 30 000 km	Kiegészítőleg az ellenőrző szervizhez: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Üzemanyagszűrő: Kicserélni (RS 6 motorok)</li> <li>- Levegőszűrő: A házat megtisztítani és a szűrőbetét kicserélni (RS 6 gépkocsik)</li> <li>- A töltőlevegő-hűtő csövei: Tisztítás (RS 6 motorok)</li> </ul>	→ fejezet
30 000 km-enként / 3 évente	- Gyújtógyertyák: Kicserélni (RS 6 motorok)	
minden 60 000 km	Terjedelem 12 havonta X/XX - pozíciókkal bezárólag	
minden 60 000 km	Kiegészítőleg az ellenőrző szervizhez: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Multitronic sebességváltó: ATF kicserélés</li> </ul>	→ fejezet
90 000 km-enként / 4 évente	Kiegészítőleg az ellenőrző szervizhez: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fogasszíj: Kicserélni (RS 6 motorok)</li> </ul>	→ fejezet
90 000 km-enként / 4 évente	Kiegészítőleg az ellenőrző szervizhez: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Többszörös ékszíj: Kicserélni (RS 6 motorok)</li> <li>- Hűtő: Tisztítani (RS 6 motorok)</li> </ul>	
minden 90 000 km	Kiegészítőleg az ellenőrző szervizhez: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fogasszíj és feszítőgörgő: Csere (4 heng. TDI motorok)</li> <li>- Fogasszíj és feszítőgörgő: Csere (4-heng. szivattyúporlasztós TDI-motorok 2003. modellévig -3-)</li> </ul>	→ fejezet → fejezet
minden 120 000 km	Kiegészítőleg az ellenőrző szervizhez: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ékszíj és többszörös ékszíj: Csere (4-heng. 5V - 1,8 l motorok)</li> <li>- Többszörös ékszíj: Csere (V6 és V8 benzinmotorok)</li> </ul>	→ fejezet → fejezet
minden 120 000 km legkésőbb 5 év múlva	Kiegészítőleg az ellenőrző szervizhez: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fogasszíj: Kicserélni - javítókészletet használni! (4 - heng. (5V - 1,8 l turbóbenzinmotorok, 1999. modellévig -X-)</li> <li>- Fogasszíj és feszítőgörgő: Csere; a hűtőfolyadék-szivattyút ellenőrizni, sz.sz. kicserélni (V6 - 2,4 l - 5V benzinmotorok, 2000. modellévig -Y- kivéve 124 KW)</li> </ul>	→ fejezet → fejezet

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fogasszíj: Csere; a hűtőfolyadék-szivattyút ellenőrizni, sz.sz. kicserélni - a javítókészletet használni! (V6 - 2,7 l benzinmotorok 2000. modellévig -Y-)</li> <li>- Fogasszíj: Csere; a hűtőfolyadék-szivattyút ellenőrizni, sz.sz. kicserélni - a javítókészletet használni! (V6 2,8 l - 5V benzinmotorok 2000. modellévig -Y-)</li> </ul>	<p style="text-align: right;">→ fejezet</p> <p style="text-align: right;">→ fejezet</p>
minden 120 000 km	<p>Kiegészítőleg az ellenőrző szervizhez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fogasszíj: Csere (4-heng. 5V - 1,8 l turbóbenzinmotorok, 2000. modellévtől -Y-)</li> <li>- Fogasszíj és feszítőgörgő: Csere (V6 - 2,4 l 5V benzinmotorok, 2001. modellévtől -1-, kivéve: 124 KW)</li> <li>- Fogasszíj: Csere - a javítókészletet használni! (V6 - 2,7 l benzinmotorok 2001. modellévtől -1-)</li> <li>- Fogasszíj és feszítőgörgő: Csere (V6 2,8 l - 5V benzinmotorok 2001. modellévtől -1-)</li> <li>- Fogasszíj: Csere (V6 3,0 l - 5V benzinmotorok)</li> <li>- Fogasszíj: Csere (V8 - 4,2 l - 5V benzinmotorok, kivéve: RS6)</li> <li>- Fogasszíj és feszítőgörgő: Csere (4-heng. Szivattyúporlasztós TDI-motorok 2004. modellévig -4-)</li> <li>- Vezérműtengely-hajtás fogasszíja és befecskendezőszivattyú fogasszíja: Csere (V6 TDI-motorok)</li> <li>- A többszörösékszíj-feszítő csapágyperselye: Ellenőrzés (V6-TDI motorok)</li> </ul>	<p style="text-align: right;">→ fejezet</p> <p style="text-align: right;">→ fejezet</p> <p style="text-align: right;">→ fejezet</p> <p style="text-align: right;">→ fejezet</p> <p style="text-align: right;">→ fejezet</p> <p style="text-align: right;">→ fejezet</p> <p style="text-align: right;">→ fejezet</p> <p style="text-align: right;">→ fejezet</p> <p style="text-align: right;">→ fejezet</p>
minden 180 000 km	<p>Kiegészítőleg az ellenőrző szervizhez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fogasszíj: Csere (4-heng. 5V -1,8 l benzinmotorok, kivéve: turbó)</li> <li>- Fogasszíj: Csere (4-heng. 5-szelepes 2,0l-es benzinmotorok)</li> <li>- Fogasszíj: Csere (V6 - 2,4 l - 5V benzinmotorok, 124 KW)</li> </ul>	<p style="text-align: right;">→ fejezet</p> <p style="text-align: right;">→ fejezet</p> <p style="text-align: right;">→ fejezet</p>
24 havonta	<p>Kiegészítőleg az ellenőrző szervizhez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fékfolyadék: Kicserélni</li> </ul>	<p style="text-align: right;">→ fejezet</p>
Először 36 hónap után, azután 24 havonként	Kipufogógáz-ellenőrzés	
48 havonta	<p>Kiegészítőleg a meghosszabbított szervizintervallumhoz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Telematik: Szükség-áramellátást biztosító akkumulátort kicserélni</li> </ul>	

	Műveleti lista	Oldal
	Elektromos rendszer	

	Első világítás - működést ellenőrizni: Helyzetjelző világítás, tompított fényszóró, távolsági fényszóró, ködfényszóró, irányjelző berendezés, vészvillogó	
	Hátsó világítás - működést ellenőrizni: Féklámpa (3. féklámpa is), hátsó világítás, tolatólámpa, ködzárfény, rendszám-tábla-világítás, irányjelző berendezés, vészvillogó, csomagtér-világítás, ( rendelkezésre áll több lámpa?)	
	Belső tér és kesztyűtartó világítás, ellenőrző lámpák, kürt A működés ellenőrzése	
	Öndiagnosztika: A hibatárolót a -V.A.G 1551- ill. a -VAS 5051- segítségével kikérdezni	→ fejezet
	Szervizintervallum-kijelző: Visszaállítás a 4BYN 002 887 alvázsámmig	→ fejezet
	Szervizkijelző: Visszaállítás, ellenőrző szerviz a 4BYN 002 888 alvázsámtól	→ fejezet
XX	Végáttételegység (Allroad Quattro): az alapbeállítás végrehajtása	→ fejezet
	Telematik: Szükségáramot biztosító akkumulátort kicserélni (48 havonta)	→ fejezet
	Gépkocsi kívülről	
	Ajtórögzítők és zárhengerek: Kenés	→ fejezet
	Csomagtérajtó-ajtópánt: Kenés 140 000 alvázsámtól, modellév: 01 > > 029 999 alvázsámmig, a következő modellévig: 02	→ fejezet
X	Tolótető: Vezetősínek tisztítása és befújása zsírspray-vel	→ fejezet
	Ablaktörlő és -mosó berendezés / fényszórótisztító berendezés: A fúvókák beállítása és a működés ellenőrzése	→ fejezet
	Ablaktörlőlapát nyugalmi helyzete: Ellenőrzés	→ fejezet
	Csak „egyenlőtlenül törlő“ ablaktörlőlapátoknál: A beállítási szög ellenőrzése	→ fejezet
	Ablaktörlőlapátok: A sérülésmentesség ellenőrzése	
	Gumiabroncsok	
	Pótkerék gumiabroncs: Az állapot és a futófelület ellenőrzése; a mintázatmélységet bejegyezni	→ fejezet
	BE gumiabroncs: Az állapot és a futófelület ellenőrzése; a mintázatmélységet bejegyezni	→ fejezet
	BH gumiabroncs: Az állapot és a futófelület ellenőrzése; a mintázatmélységet bejegyezni	→ fejezet
	JH gumiabroncs: Az állapot és a futófelület ellenőrzése; a mintázatmélységet bejegyezni	→ fejezet
	JE gumiabroncs: Az állapot és a futófelület ellenőrzése; a mintázatmélységet bejegyezni	→ fejezet
	Gumiabroncsjavító-készlet: A szavatossági dátum ellenőrzése	→ fejezet
	Gépkocsi alulról	
	Motor (alulról), sebességváltó, tengelyhajtás, kormányzás, féltengelycsukló-gumiharang: A tömítettség és a sérülésmentesség ellenőrzése szemrevételezéssel	
	Multitronic sebességváltó: ATF kicserélése	→ fejezet
	Motorolaj: Leengedés/ leszívás, az olajsűrőt kicserélni.	→ fejezet
X	Kézi kapcsolású sebességváltó: Az olajsint ellenőrzése, sz.sz. olaj feltöltése	→ fejezet
XX	Tengelyhajtás (automata sebességváltó): Az olajsint ellenőrzése, sz.sz. olaj feltöltése	→ fejezet
X	A töltőlevegő-hűtő csövei: Tisztítani (RS 6)	→ fejezet
	Fogasszív és többszörös ékszív: Ellenőrizni	→ fejezet

	Fékberendezés: A tömítettség és a sérülésmentesség ellenőrzése szemrevételezéssel	→ fejezet
	Fékbetétek: A vastagság ellenőrzése	→ fejezet
X	Alvázvédelem: Sérülések ellenőrzése szemrevételezéssel	→ fejezet
	Kipufogó berendezés: A tömítettség és a sérülésmentesség ellenőrzése szemrevételezéssel	
	Nyomtávrúd-gömbfejek: A játék, rögzítettség és a gumiharangok ellenőrzése	→ fejezet
	Lengőkarok: A játékot ellenőrizni, a gumiharangok sérülésmentességét és tömítettségét ellenőrizni.	
	DRC futómű: Lengéscsillapítók, központi szelep, összekötővezetékek és összekötőcsövek ellenőrzése szemrevételezéssel sérülésekre és tömítetlenségekre	
	Motortér	
	Motor (fentről) és motortér: Tömítettség és sérülésmentesség ellenőrzése szemrevételezéssel	→ fejezet
	Motorolaj: Feltöltés	→ fejezet
XX	Forgattyúháznyomás: Ellenőrzés (V6 - TDI motorok) megszűnik a 154 592 motorszámtól az AFB motorkódnál megszűnik a 031 890 motorszámtól az AKN motorkódnál	→ fejezet
	Akkumulátor: Ellenőrzés	→ fejezet
	Ablakmosó berendezés: Folyadék feltöltése	→ fejezet
	Ablakmosó-/fényoszórótisztító berendezés: Folyadék feltöltése	→ fejezet
	Hűtő: Tisztítás	→ fejezet
	Hűtőrendszer: A fagyállóság és a hűtőfolyadékszint ellenőrzése / fagyállóság előírt értéke -25 °C; mért érték (valós érték):	→ fejezet
XX	Hidraulika: A tömítettség és a folyadékszint ellenőrzése, sz.sz. hidraulikaolaj feltöltése	→ fejezet
X	A levegőszűrőházat és a hóvédőszitát megtisztítani, a szűrőbetétet kicserélni (RS 6)	→ fejezet
XX	A levegőszűrőházat és a hóvédőszitát megtisztítani, a szűrőbetétet kicserélni (nem RS 6)	→ fejezet
	Gyújtógyertyák: Kicserélés (RS 6)	→ fejezet
XX	Gyújtógyertyák: Kicserélni (kivéve: RS 6)	→ fejezet
XX	Üzemanyagszűrő: Víztelenítés (TDI-motorok 4BYN 002 887 alvázsázig)	→ fejezet
X	Üzemanyagszűrő: Kicserélni (RS 6 és 6-heng. TDI -motorok)	→ fejezet
XX	Üzemanyagszűrő: Csere (4 heng. TDI -motorok)	→ fejezet
X	Pollenszűrő: Kicserélni	→ fejezet
X	Vízvályú: Vízelvezető nyílás ellenőrzése és tisztítása	→ fejezet
X	Vezérműtengely-hajtás fogasszíja: Sérülésmentesség ellenőrzése, a fogasszíjszélesség mérése (4-heng, TDI-motorok 4BYN 002 887 alvázsázig )	→ fejezet
X	Vezérműtengely-hajtás fogasszíja: A sérülésmentesség és a feszesség ellenőrzése, sz.sz. megfeszíteni (4-heng. TDI motorok 4BYN 002 888 alvázsámtól) - kiegészítő művelet	→ fejezet és
X	Vezérműtengely-hajtás fogasszíja: Sérülésmentességet és feszességet ellenőrizni, sz.sz. feszíteni (4-hengeres szivattyú-porlasztós motorok) - Kiegészítő művelet	→ fejezet

X	Vezérműtengely-hajtás fogasszíja: Sérülésmentességet ellenőrizni (6-heng. TDI - motorok)	→ fejezet
X	Befecskendező-rendszer fogasszíja: Sérülésmentességet és feszességet ellenőrizni, sz.sz. feszíteni (6-hengeres TDI -motorok) - kiegészítő művelet	→ fejezet
	A vezérműtengely-hajtás fogasszíjat kicserélni (megtett km-től függően) - kiegészítő művelet - Megjegyzés: Amennyiben szükséges: Pótalkatrészeket vagy javítókészletet használni	→ fejezet
	Az ékszíjat és a többszörös ékszíjat kicserélni (megtett km-től függően) - kiegészítő művelet	→ fejezet
	Fékfolyadékszint, a fékbetét kopástól függően: Ellenőrzés	→ fejezet
	Fékfolyadékot cserélni (2 évente) - kiegészítő művelet - Megjegyzés: A szitaszűrőt a fékfolyadék tartályból semmilyen esetben sem szabad kivenni	→ fejezet
	Befejező műveletek	
	Gumiabroncs levegőnyomása mind a 4 keréknél és a pótkeréknél: Ellenőrzés - Módosított gumiabroncsnyomás-értékeket a gépjárművezető tájékoztató rendszerben (FIS) tárolni. - Lásd: Kezelési útmutató - (FIS) Gumiabroncsnyomások tárolása-	→ fejezet
	Fényszóró, ellipszoid fényszóró: A beállítás ellenőrzése, sz.sz. beállítani	→ fejezet
	Ívkisüléssel fényszóró: A beállítás ellenőrzése, sz.sz. beállítani	→ fejezet
	Matrica: A következő szerviz-időpontot bejegyezni (a fékfolyadékcsere is), és a matricát a műszerfal bal oldalára vagy az ajtónyílásba (B-oszlop) felragasztani.	
	Próbaút: végrehajtani	→ fejezet